

Felhasználói kézikönyv

Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt a GSM digitális mobiltelefon alfejezetet választotta. Az alap telefonhíváson kívül, de még a következőket is biztosítjuk: riasztás, hangrögzítő, számológép, be- és kikapcsolás ütemezése, telefonkönyv, híváslista, SMS, audiólejátszó, videólejátszó, kamera, videórögzítő, beállítások, profilok, Bluetooth és sok más hasznos funkció megkönnyíti a munkát és a szabadidős tevékenységet.

Cégünk fenntartja a jogot, hogy a jelen kézikönyv tartalmát előzetes értesítés nélkül módosítsa.

Billentyűzet leírása

1. Bal/Jobb navigációs gombok: mozgassa a kurzort a szerkesztés körül; menü módban görgessen a kiválasztási lehetőségek között.
 2. Fel/Le navigációs gombok: lapozás a nevek, telefonszámok, SMS-ek, MMS-ek és az almenü opciók között; szerkesztés a kurzor fel-le mozgatásához; menü módban görgessen fel és le opciókat a választáshoz.
 3. Bal szoftvergomb: A képernyő bal alsó sarkában megjelenő prompt funkció végrehajtása.
 4. Jobb szoftvergomb: megvalósítási útmutató a jobb alsó sarkában a képernyő megjelenítését.
 5. Tárcsázó gomb: Hívja a telefonszámot és fogadja a hívást; készenlétben lévő módban, a SIM-kártya kikerült a telefonrekordok listájából. 6. Hang Up Key: a hívás vége vagy a hívás elutasítása; hosszú ez a gomb leállítás/újraindítás; Más esetekben ez a kulcs általános visszatér a készenléti módban.
 7. Numerikus gombok: 0-9 számbillentyűk számok és karakterek beviteléhez; funkció megnyitásához a gyorstárcsázást, a 2-9 számgombok hosszan lenyomásával előre beállított gyorstárcsázási számokat (a kimenő hívásokhoz tartozó gyorstárcsázási számokat a telefonkönyvben kell tárolni) félretenni.
 8. * Gomb: az állapot vagy egy másik menüben különböző funkciókkal.
 9. # Gomb: az állapot vagy a különböző funkciók menüje eltérő funkciókat.
 10. Középső gomb: a menü nagy részében a középső gomb és a bal oldali programgomb ugyanazokat a funkciókat látja el.
- Megjegyzés: Ebben a kézikönyvben a „nyomja meg a gombot” a gomb, majd

elengedés; "hosszan lenyomva egy billentyűt" a gomb lenyomására és 2 másodpercnél hosszabb ideig tartó tartásra utal; 1,2 együttesen navigációs billentyűknek **nevezzük.**

Gyakran használt funkció

- Kapcsolja be/ki a gépet

-Tárcsa

Nyomja meg gyorsan kétszer a * gombot a + jel beírásához, majd írja be az a hívható telefonszám.

-Kap

-Vége

-Opciók

-Zseblámpa

Menüszerkezet

1, Telefonkönyv: Gyorskeresés, Névjegy keresése, Új névjegy hozzáadása,

Összes másolása, Törlés, Hívócsoportok, Extra szám, Beállítások,

2, Üzenetek: SMS, Csevegés, Hangposta szervert, Üzenet közvetítése

3, Call center: Hívástörténet, Általános hívásbeállítások

4, Dual SIM beállítás beállítása, Telefon beállítása, Hálózat beállítása, Biztonsági beállítások,

Gyári beállítások visszaállítása

5, Multimédia: Kamera, Képnézegető, Videórögzítő, Videolejátszó,

Audiolejátszó, Hangrögzítő, FM rádió, Ütemezett FM felvevő

6, Fájkezelő 7,

Felhasználói profilok: Általános, Találkozó, Kültéri, Beltéri, Fejhallgató,

Bluetooth

8, Extra: Szórakozás és játékok, Stopper, Naptár, Teendők, Ébresztő,

Világóra. Valutaváltó, Számológép,

9, Szolgáltatások: STK, Adatfiók, Bluetooth, E-könyv olvasó,

Menü funkció

Telefonkönyv

A SIM-kártyán vagy a mobiltelefonon tárolhatja a nevet, telefonszámot és

egyéb információkat. A gép legfeljebb 100 tárolható

telefonkönyv rekordok.

- Gyors kutatás

- Névjegy keresése

- Új névjegy hozzáadása

- Másolja az üzenetet

-Töröl

- Csoportok hívása

- Extra szám

Ebben a menüben két almenü található,

➤ SIM1/SIM2 tulajdonosi szám

Ez a funkció szerkesztheti a tulajdonosok számát, majd készenléti képernyőn jelenítheti meg (amikor a tulajdonosi szám megjelenítése funkció nyitva volt).

➤ SIM1/SIM2 szervizhívó szám

SIM kártya támogatás szükséges. Jelenleg csak Európában használható.

- Beállítások

Üzenetek

-SMS

1. Beérkezett üzenetek

Megtekintheti a SIM1 vagy SIM2 bejövő üzeneteket.

2. Kimenő üzenetek

Lépjön be a Kimenő almenübe a telefonról és a SIM-kártyáról (SIM1 és SIM2)

érkező üzenetek megtekintéséhez.

3. Írjon üzenetet

4. SMS beállítás

Call center -

Hívástörténet

- Általános hívásbeállítások

➤ SIM1/2 hívásbeállítások:

1. Hívázonosító

2. Hívásvárakoztatás

3. Hívásátírányítás

4. Hívaskorlátozás

5. Vonalváltás: Válthat az 1-es vagy a 2-es vonalra.

➤ Automátikus újratárcsázás

➤ Gyorstárcsázás

➤ IP-tárcsázás: a mobiltelefonok támogatják az IP-tárcsázást, amikor a telefonkönyvben kiválasztja az IP-tárcsázást.

➤ Továbbiak: A kijelzőn látható hívási idő, a beszélgetési idő arra utal, hogy automatikusan beállítja az időkorlátot.

Beállítások elemre

-Kettős SIM beállítások:

A gép két GSM hálózati SIM kártyát tud használni.. 4

➤ - A telefon beállítása

1. Idő és dátum

2. Ütemezze be/kikapcsolást

3. Nyelv

4. Preferált bevitel

5. Kijelző: háttérképen, képernyővédőn, rendszerindítási animációban animáció kikapcsolása.

6. Üdvözlő szöveg

7. A dátum és az idő automatikus frissítése

8. UART beállítások: az 1. SIM-kártya és a 2. SIM-kártya kiválasztása. 9.

Egyéb. beállítások: A menüben beállítható az "LCD háttérvilágítás" ideje.

➤ - Hátlózat beállítása:

➤ - Biztonsági beállítások:

1. PIN kód: PIN kód a SIM-kártya védelmére, a SIM-kártya védelmére

megakadályozza a tiltott felhasználást.

2. PIN2 kód: 3-szor akkora, mint a beviteli hiba esetén, a SIM-kártya zárolására kerül.

3. Telefontárcsázás: a telefontárcsázás jelszó megakadályozhatja a mobiltelefonját mások által elkövetetti lopás.

4. Automatikus billentyűzetzár

- Állítsa vissza a gyári beállításokat.

Megjegyzés: A telefon jelszó gyárilag 1234.

Multimédia

➤ -Kamera

➤ -Videomagnó

➤ -Videofelvétel beállításai

➤ -Felvétel

➤ -Videolejátszó

-Audio lejátszó

A hangerőt a * és # gombokkal stb. állíthatja be.

➤ - Hangfelvétel

- FM rádió

nyomja meg a * és # gombot a hangerő beállításához; Nyomja meg az "1-9" gombot a váltáshoz

csatolnivaló programja.

Nyomja meg a középső gombot az aktuális műsor rögzítéséhez, a képernyőn megjelenik a felvétel

ideje. Nyomja meg a bal oldali gombot a szüneteltetéshez vagy a folytatáshoz, nyomja meg a jobb gombot

gomb a felvétel leállításához és

elmentéséhez - FM felvételi ütemezés

Fájlkezelő

Profil

Külön

-Szórakozás és játékok

-Stopperóra

-Naptár

-Riasztás

- Világóra

- Valutaváltó

-Számológép

Beviteli mód

Billentyűzet meghatározása

Az univerzális billentyűzet meghatározása a következő

Bal oldali programgomb: megerősítés

Jobb szoftvergomb: visszatérés vagy törles

Középső gomb: a középső gomb és a bal oldali programgomb ugyanaz funkciókat.

Navigációs gomb: mozgassa a kurzort vagy válassza ki a jelölt karaktert.

0-9 Számgomb: szám vagy betű bevitel

Gomb: válthat a különböző beviteli módok között

* Gomb: Beviteli állapotban nyomja meg a szimbólumbeviteli mező megnyitásához.

Megjegyzés: Ha a kiadás felfelé minősítését is magában foglalja, akkor nincs értesítés. Megvan a kézikönyv végső magyarázata.