

# Használati utasítás

## Töltés

Figyelem! Mielőtt először használja, töltsse fel teljesen a mini kamera akkumulátort!

Ez a mini videokamera beépített lítium-ion akkumulátorral rendelkezik.

A feltöltési módok:

1. Csatlakoztassa a mini videokamerát a számítógép USB portjához, miután leállította a felvételt.
2. Csatlakoztassa a mini kamerát egy 220 V-os hálózati töltőhöz vagy egy hordozható 5 V-os töltőhöz. Ebben az esetben folytathatja a mini-kamera használatát, melyen a töltés során a kék és a piros LED folyamatosan világít.

Miután a mini fényképezőgép akkumulátora teljesen feltöltődött, a kék LED folyamatosan világít, a piros LED pedig kialszik.

-Ha az akkumulátor lemerült, vagy nincs elegendő hely a memóriakártyán a folytatáshoz, akkor a mini videokamera kék és piros LED-je egyszerre 5 másodpercig villogni kezd, ezután a mini videokamera automatikusan elmenti a rögzített videót és kikapcsol.

-Ha a memóriakártyát nincs a kamerában, a Mini-felvevő kék és piros LED-je egyszerre villog 5 másodpercig, ezután kikapcsol.

-Ha a kamera készenléti állapotban van, és nem végez semmilyen műveletet, akkor a kamera automatikusan kikapcsol 1 perc elteltével, energiát takarítson meg.

## Használat és üzemeltetés

### **Videófelvétel készítése 1280X720P felbontással:**

-A mini kamera bekapcsolásához nyomja meg a «On / Off» gombot.

-Ezután kék LED kigyullad és az eszköz készenléti állapotba kerül.

A videófelvétel elindításához nyomja meg egyszer a «On / Off» gombot.

-A kék LED háromszor villog és kialszik és a felvétel elindul.

-A videót az eszköz automatikusan menti 5 percenként.

-A felvétel leállításához nyomja meg a «On / Off» gombot.

### **Videófelvétel készítése 1920X1080P felbontással:**

-A mini kamera bekapcsolásához nyomja meg a «On / Off» gombot, ekkor a kék LED folyamatosan világít.

-Majd nyomja meg egyszer a «Mode» gombot, hogy belépjen a 1080p felbontású videófelvétel módba, piros és a kék LED egyszerre világít.

-A felvétel elindításához nyomja meg egyszer a «On / Off» gombot - a kék LED kialszik, a piros LED háromszor villog és kialszik

-A videót automatikusan menti 5 percenként.

-A felvétel leállításához nyomja meg a «On / Off» gombot.

### **Mozgásérzékelő videó felvétele készítése:**

- Ehhez a 720p vagy az 1080p videófelvétel készenléti módjában tartsa lenyomva 3 másodpercig a mini videokamera «Mode»
- Ha mozgást észlel, a videófelvétel automatikusan elindul, és a piros és a kék LED egyszerre villog.
- A felvételt az eszköz automatikusan 5 percenként menti.

### **Fotó készítése:**

- A kamera bekapcsolásához nyomja meg a «On / Off» gombot - a kék LED kigyullad.
- Nyomja meg kétszer a «Mode» gombot a fényképezési módba lépéshez - a piros LED világít.
- Kép készítéséhez nyomja meg egyszer a «On / Off» gombot - a piros LED egyszer villog, a fénykép elmentésre kerül. A kapott képek felbontása 4032x3024.

### **Éjjeli lámpa**

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a «On / Off» gombot.
- Tartsa nyomva a «On / Off» gombot 2 másodpercig - a piros LED kétszer villog - az éjszakai világítás világít bekapcsol.
- A világítás kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a «On / Off» gombot 2 másodpercig, a piros LED háromszor villog.

### **Kikapcsolás**

- A kamkorder kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a «On / Off» gombot 6 másodpercig.
- Ha a Mini videokamera készenléti állapotban van és nincs használatban, akkor 1 perc után automatikusan kikapcsol.

### **Fájlok megtekintése**

Csatlakoztassa a kamerát kikapcsolt állapotban a számítógéphez, amely néhány másodperc múlva automatikusan felismeri cserélhető lemezként. A kék jelzőfény az információ átadását, a piros jelzőfény a beépített akkumulátor töltését jelzi.

### **A dátum és az idő beállítása**

- Csatlakoztassa a mini videokamerát a számítógéphez.
- Az idő beállításához úgy kell létrehozni egy «TIMERSET.txt» nevű szöveges fájlt az eszköz memóriakártya gyökérkönyvtárában.
- A benne lévő formátum: «ÉÉÉÉHHNNHHNNH» «Y» (vagy «N», ha nem akarja, hogy a videofájlokban megjelenjen a dátum és az időbélyegző)
- Például: «20170625140003 Y»
- A fájl mentése után húzza ki a videokamerát a számítógépről és kapcsolja be.



# Technikai adatok

## A Kamera jellemzői:

- videók és fényképek készítése
- állítható felbontás: 720p és 1080p
- nagy kapacitású akkumulátor
- mentés TF memóriakártyára max. 32 GB (kisebb mint az SD kártya)(nem tartozék)
- csipesz és rögzíthető tartó
- infravörös lámpa
- USB csatlakozó

## A mozgatható kamera specifikációja:

- kiváló minőségű és nagy felbontású kép, FULL HD 1080P DV DC
- import OV9712 és HD kamera
- kompakt kivitel, hordozható, kézi DV DC
- alacsony megvilágítás mellett is HD videórögzítés
- videó felbontás: 1280 X 720 P; 1920 X 1080 P
- fényképezési mód: 12M (4032 X 3024)
- mozgásérzékelő videó mód: 720P és 1080P
- USB 2.0 interfész, nagy sebességű átvitel
- a támogatott kártya maximális mérete: 32 GB-os T-flash KÁRTYA
- támogatott csatlakozások: TV-Out, TV- monitor, videó
- beépített lítium akkumulátor; akkumulátoros működési idő: 100 perc

## További paraméterek:

- videó formátum: AVI
- videó kódolása: M-JPEG
- videó felvétel sebessége: 30 fps
- lejátszó szoftver: operációs rendszer, videolejátszó szoftver
- képfarmátum: JPG
- képarány: 4:3
- kompatibilis rendszerek: Windows me/2000/XP/2003/Vista; Mac os; Linux
- akkumulátor kapacitása: 200 mAH
- működési idő: Kb. 100 perc
- töltőfeszültség: DC-5V
- interfész típusa: Mini 8 Pin USB
- akkumulátor típusa: nagy kapacitású, lítium – polimer

## A csomag tartalma:

- 1db mini HD kamera
- 1db csipesz
- 1db rögzíthető tartó
- 1db töltő és lejátszó kábel
- használati útmutató

Termék mérete:2.9 x 2.9 x 2.9cm

Csomag mérete: 9.5 x 9.5 x 3.5cm

Csomag súlya: 0,5 kg