

ELEKTROMOS TISZTÍTÓ KEFE

Figyelem

Gyermekektől távol tartandó. Ez a termék nem játék. Felügyeletre van szükség, ha a készüléket gyerekek közelében használják.

Az áramütés elkerülése érdekében ne tegye az akkumulátort vízbe vagy más folyadékba. Ne töltse az akkumulátort, ha nedves vagy korrózió jeleit mutatja.

Ne használjon hosszabbító vezetékét. Csatlakoztassa közvetlenül egy hagyományos 120 V-os hálózati konnektorba.

Ne töltse a készüléket a szabadban.

Ne próbálja meg használni ezt a töltőt más termékkel.

Ne próbálja meg tölteni ezt a terméket semmilyen más töltővel.

Ne használja ezt a töltőt nedves körülmények között. Csak beltéri használatra készült.

Ne használja a töltőt mosdók vagy kádak közelében. Ne merüljön vízbe.

Tartsa a töltőkábelt a hőtől és az éles szélektől távol.

Ne engedje, hogy a zsinór felakadjon az asztal szélén.

A töltőt távol kell tenni a mosogatóktól és a forró felületektől.

Húzza ki a töltőt, ha nincs használatban, illetve tisztítás előtt.

Ne használja az adaptert, ha leejtett, egyéb módon megsérült. Ne szedje szét az adaptert bármilyen okból.

A legjobb eredmény érdekében ne töltsön fel az akkumulátort, ha a levegő hőmérséklete 40F (5°C) alatt vagy 105F (40°C) felett van.

A készüléket mindig beltéren tárolja.

Ne üzemeltesse robbanóanyagok és / vagy egyéb gyúlékony füstök vagy folyadékok jelenlétében.

Ne tárolja vagy használja a készüléket magas hőmérséklet közelében.

Ha működés közben rendellenes zaj, szag, füst vagy más hiba vagy törés áll fenn, kapcsolja ki, és húzza ki a konnektorból.

Csak akkor töltse fel a készüléket, ha OFF állásban van.

Ez a készülék csak háztartási használatra készült, nem kereskedelmi vagy ipari használatra.

Gumikesztyű ajánlott.

Csak akkor cserélje le a mosófejet, ha az egység ki van kapcsolva.

Tartsa távol a haját, a laza ruhát és minden testrészét a készülék mozgó részeitől.

Ne használja a készüléket, ha a védőburkolat fedele nincs a helyén. A fogantyút ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

Termék információ

1. Főfogantyú

2. Be / Ki kapcsoló
 3. Töltőfedél
 4. Töltőport
 5. Az alsó fogantyú kioldógombja
 6. Hosszabbító fogantyú
 7. A mosófej illesztésének a kioldógombja
 8. Súrolófej
 9. Töltő adapter
 10. Kúpos kefefej
 11. Lapos kefefej
 12. Sarokkefe
 13. Hálós tároló táská * A kefefekhez (11 "x14.25")
- * A fulladás veszélyének elkerülése érdekében távolítsa el a táskát a csecsemőktől és a gyermekektől.

Fogantyú

A termék bármely alkatrészének összeszerelése előtt győződjön meg róla, hogy a készülék OFF állásban van.

Összeszerelés hosszabbító nyél nélkül

– Csatlakoztassa a fő fogantyút a mosófej egységhez, amíg "click" hangot nem hall.

Összeszerelés hosszabbító nyéllel

– Csatlakoztassa a fő fogantyút az hosszabbító nyélhez, amíg "click" hangot nem hall.

-Később, csatlakoztassa a súroló fejet a hosszabbító nyélhez, amíg "Click" hangot nem hall.

Tisztítófejek összeszerelése

Egy kézzel tartsa a súrolófej-szerelvényt, majd nyomja rá a kiválasztott tisztítófejet, amíg nem rögzül.

Kúpos kefe: Ideális a legtöbb felület tisztításához.

Lapos kefe: Ideális nagy felületek tisztításához.

Sarokkefe: Sarkok és szűk helyek tisztításához alkalmas.

Használat

Vizet és tisztítószerrel kell használni a tisztításhoz szükséges felületre és / vagy a Hurricane Spin Scrubber kefe fejére.

A tisztítás elkezdéséhez kapcsolja be a készüléket az „ON” helyzetbe, miközben a mosófej érintkezik a kívánt tisztítófelülettel. Fogja meg a készüléket a fogantyújánál,

és óvatosan nyomja a tisztítandó felületre. Ne nyomja túl erősen. A Hurricane Spin Scrubber keféet csak akkor használja tisztításhoz, ha megfelelően be van nedvesítve a kefe.

A tisztítószereket kizárólag a tisztítandó felület gyártójának utasításai szerint szabad használni. Súroló tisztítószereket soha nem szabad használni.

Először próbálja ki a keféet egy nem feltűnő felületen.

Fő egység tisztítása

A készülék minden felületét egy puha ruhával tisztítsa meg.

A készülék tisztításához csak enyhe tisztítószert használjon. Ne használjon alkoholt vagy súroló tisztítószert.

Válasszuk le az egység minden részét és hagyjuk megszáradni.

Töltés

A töltéskor az ON / OFF gomb legyen OFF állásba.

Helyezze a töltő adaptert a készülék alján található töltő részbe.

A PIROS jelzőfény azt jelzi, hogy töltés történik.

Az első feltöltés 20 órát igényel, de a későbbi töltés csak 8 órát vesz igénybe.

Ha az egység nem töltődik, tesztelje a konnektort, amelyet egy ismert működő eszközzel használ.

Ha a készülék fogantyúja melegszik a töltés során, ne aggódjon, ez teljesen normális.

Ne távolítsa el a töltőfedelelet az eszközökről.

ON / OFF gomb

Töltőfedél

Akkumulátor

Akkumulátor eltávolítás

Ez a termék nikkell-kadmium (Ni-Cad) újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ha az akkumulátort nem lehet többé feltölteni, akkor el kell távolítani a készülékből, és megfelelően újra kell hasznosítani. Az akkumulátort nem lehet égetni vagy komposztálni.

1. A csavarhúzó segítségével vegye ki a bal és a jobb oldali csavarokat, amint az az 1. ábrán látható.
2. A fogantyú alját és a készülék felső részét a 2. ábrán látható módon húzza ki.
3. Húzza le a szalagot, vegye le a fedelet és a fekete vezetékeket, és tegye be az akkumulátort, amint azt a 3. ábra mutatja.