

**Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos helyen.**

Fontos figyelmeztetések:

Elektromos készülék használata esetén mindig vegye figyelembe az alapvető szabályokat:

- A készüléket használat után, tisztítás, és a tartozékok cseréje vagy eltávolítása előtt húzza ki a konnektorból.
  - Ne érintse meg a csomagolószalagot, ha a készülék be van kapcsolva, nehogy megégesse magát.
  - A készülék kábeleit ne rángassa, és a készüléket ne rántsa ki a konnektorból.
  - Ha az elektromos készülék vízbe esik, ne próbálja meg hozzáérni, hanem azonnal húzza ki a csatlakozóból.
  - A készüléket soha ne tegye vízbe, vagy más folyadékba.
  - A készüléket használat közben ne hagyja felügyelet nélkül, és gyermek, rokkant vagy fogyatékos ember ne használja.
  - A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja a használati utasítás alapján. A nem rendeltetésszerű használat helytelennek, és ezért veszélyesnek minősül. A gyártó nem vállal felelősséget nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból fakadó meghibásodásért.
  - Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék sértetlen, és semmilyen látható sérülés nincs rajta. Ha ebben bizonytalan, forduljon az eladóhoz.
  - Ha hibás működést észlel, a készüléket azonnal kapcsolja ki anélkül, hogy megpróbálná megjavítani. Ha bármilyen javítás szükséges, forduljon az eladóhoz.
  - A készüléket hőforrástól tartsa távol.
  - A készüléket hőforrástól tartsa távol.
  - Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a keze száraz, mikor a kábelt bedugja, vagy kihúzza a konnektorból.
  - A készüléket mindig az előírt feszültséggel használja.
  - Figyelem! A kábelt soha ne érintse meg. Ha bármilyen javítás szükséges, forduljon az eladóhoz.
  - A lezárt készülék nem nyújt védelmet a folyadék behatolása ellen.
  - Ha extrém körülmények között használja a készüléket (10V feletti feszültséggel, vagy 40°C körüli hőmérsékleten), az intenzív használat hőmérsékleti védelmet igényelhet. Ebben az esetben várja meg, míg a készülék lehűl, mielőtt újra használni kezdené.
- A készüléket ne használja egymás után 10 alkalomnál többször. Ha túllépi ezt a határt, a túlmelegedés elkerülése végett a készülék kikapcsolhat. Ilyen esetben várjon 30 percet, mielőtt folytatja a használatot. (Ajánlatos legalább 20 másodpercet várni két csomagolás között.)

Kifejezések:

ON/OFF nyomógomb: Ennek gombnak megnyomásával (a tető lezárásakor) :

- a készülék megkezdi a levegő kiszívását a tasakból – vákuumot képez – és ezt követően automatikusan, hegesztéssel lezárja a tasakot.
- a készülék lehegeszti a tasak egyik oldalát , amennyiben a tasak nyitott vége nem lóg bele a vákuum kamrába.
- Lezáró (hegesztő) szalag: ez végzi a hegesztést, a tasak lezárását.
- Vákuum kamra: ebben a „kamrában” helyezze el a tasak nyitott felét, itt történik a

levegő elszívása.

– Hegesztő szalagtömítés: ez biztosítja a tökéletes lehegesztést.

Étel vákuumcsomagolása és lezárása tasak használatával:

Minden használat előtt óvatosan tisztítsa meg a készüléket a.

A készüléket helyezze vízszintes, szilárd felületre és a munkaterületet hagyja szabadon a készülék előtt, valamint legyen elegendő hely a lezárandó zacskóknak is.

Helyezze a tárolni kívánt ételt egyenletesen a tasakba. Bizonyosodjon meg róla, hogy a tasak nyitott oldalán a későbbi hegesztési vonal és a csomagolandó étel között legalább 8 cm hely marad a biztos lezárás érdekében.

Emelje fel a készülék fedelét és csatlakoztassa a kábelt a konnektorba annak megfelelően, ahogyan a készülék alján fel van tüntetve.

A készüléken 2 db gomb található ( azt nyomja meg, amelyiket szeretné):

- Vacuum and seal: lezárja és “vakuumozza”(kiszívja a levegőt) a zacskót
- Seal only: csak lezárja a zacskót

## Tisztítás

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozó dugót, és várjon, míg le nem hűl a készülék.
- Ne használjon drótkefét vagy egyéb súroló eszközt!
- Ne használjon maró vagy karcoló hatású tisztítószer!

Bemutató videó a termékről, használatáról:

<https://youtu.be/FmL3q1JBjnc>