

Biztonsági utasítások:

- Ez a termék nem játék. Nem kerülhet gyerekek kezébe. Ne használja gyermekek közelében.
- Ezen eszközt 8 évnél idősebb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, tapasztalattal és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, illetve akkor, ha kioktatták őket az eszköz biztonságos használatára és megértették az abból fakadó veszélyeket. Legyen különösen óvatos, ha a készüléket gyerekek közelében használják, és ha felügyelet nélkül működésben hagyják. Gondoskodjon róla, hogy gyermekek ne játszhassanak ezzel a készülékkel. Ha a szem közelében használja, legyen különösen óvatos.
- Ügyeljen arra, hogy a bőr, a szem és a nyálkahártya ne kerüljön érintkezésbe az elemfolyadékkal/savval. Ha ezek közül bármelyik érintkezésbe került az elemekben található folyadékkal, az érintett helyeket azonnal mossa le bőséges, tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- A kockázatok elkerülése érdekében kapcsolja ki tároláskor.
- Tárolja száraz helyen. Ne tárolja nedves helyen vagy víztartályok közelében, amelyekbe beleeshetne.
- Ne használja zuhanyzóban vagy fürdőkádban. Nem vízálló. Ha a készülék vízbe esett, nem szabad megérinteni vagy használni. A készüléket szigorúan tilos vízbe meríteni.
- Csak akkor használja, ha az összes alkatrésze megfelelően össze van szerelve.
- Az elemeket ne helyezze be szakszerűtlenül és ne dobja tűzbe. Az elemek felrobbanhatnak vagy szivároghatnak.
- Soha ne keverjen különböző típusú elemeket vagy használt és új elemeket.
- A használt elemeket a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni.
- Mindig tartsa az új elemeket az eredeti csomagolásban, és távol olyan fémtárgyaktól, amelyek rövidzárlatot okozhatnak.
- Távolítsa el az elemeket a készülékből, ha valószínű, hogy hosszabb ideig nem fogja használni.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az elemtartó rekesz megfelelően zárva van-e.
- A készüléket semmilyen körülmények között sem szabad átszerelni. Csak felhatalmazott szakember javíthatja vagy szerelheti az eszközt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Csúsztassa a varrógép alsó burkolatát az „OPEN“ feliratú nyíl irányába.
2. Helyezzen be 4 db. 1,5V-os elemet (AA típus) az elemrekeszben jelzett módon. (A csomag nem tartalmazza az elemeket.)
3. Zárja le a fedelet, óvatosan megnyomva a nyitási iránnyal ellentétesen.
4. Tartsa a varrógépet a hüvelykujjával a be/kikapcsoló gombon, a többi ujját pedig a készülék alján helyezze el az ábrán látható módon.
5. A varrógépet használata előtt először emelje fel a tüt a forgókereket az óramutató járásával megegyező irányban mozgatva, amíg a tüt meg nem emelte.

MEGJEGYZÉS: Mindig a kereket használja a tű mozgatásához. A varrógép belső károsodásának elkerülése érdekében soha ne nyomja vagy húzza közvetlenül a tűkart.

6. Emelje fel a rögzítőlapot, és helyezze el alatta az anyagot. Soha ne nyomja le a tű karját, mert az a nyomás hatására akkor is elmozdulhat.

MEGJEGYZÉS: Normális jelenség, hogy a fogantyú működés közben felmelegszik.

7. A varrógép nem alkalmas 100% -os selyem, szatén, kötött vagy spandex szövetek, valamint nagyon vastag anyagokon / bőrön történő használatra.

A varrógép befűzése

- Fűzze át a cérnát a tűkaron lévő nyíláson keresztül
- Vezesse át a cérnát a feszítőrendszeren keresztül, és tekerje körbe rajta (de nem teljesen). Cérnafeszesség beállítása: Ha az öltések túl feszesek, forgassa el a feszítőrendszert balra. Ha az öltések túl lazák, forgassa el a feszítőrendszert jobbra.
- Annak érdekében, hogy a cérna tartása jobb legyen, át kell vezetni azt a tűkar alatti horgon, mielőtt a feszítőkeréken áthúzza.
- Használja a befűző eszközt a cérna hátulról a tűnyíláson át történő előre befűzéséhez.

A VARRÁS BEFEJEZÉSE UTÁN TEGYE A KÖVETKEZŐKET:

- Blokkolja az eszközt.
- A kerék forgatásával húzza ki a tűt a szövetből. – “Hosszabbítsa” meg a cérnát úgy, hogy a horog segítségével húzza oldalra 8-10 centiméterre.
- Most kényelmesen levághatja a cérnát (a varrógéptől legtávolabbra eső részén).
- Azután emelje fel a rögzítőlapot és körültekintően húzza ki a szövetet a mini varrógépéből.

CÉRNATEKERCS BEHELYEZÉSE:

1. Lazítsa meg az orsóanyát és távolítsa el az orsót.
2. Helyezze a tekercset a hosszú orsóra.
3. Helyezze a hosszú orsót az orsótengelyre.

TŰCSERE:

1. Lazítsa meg egy csavarhúzóval a beállító csavart és távolítsa el a tűt.

2. Az új tűt a csúcs lapos részével a varrógép első része felé kell behelyezni.

UTASÍTÁS: Győződjön meg róla, hogy a tű mindig egyenesen álljon.

MEGJEGYZÉS:

Ne merítse folyadékba a készüléket. A varrógépet lehető leghosszabb élettartama érdekében soha ne használja 30 percnél hosszabb ideig megszakítás nélkül.