

## **Kedves Vásárlónk, használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a következő tájékoztatót!**

### **Általános tudnivalók**

1. Bekapcsolás előtt ellenőrizzük a készülék épségét!
2. A visszamaradó csomagolást tartsuk távol a gyerekektől, mert sérülést, balesetet okozhat!

### **Használati utasítás**

1. Olyan helyiségekben, ahol tűz vagy robbanásveszélyes gázok vagy anyagok vannak, a készüléket ne használjuk!
2. A készülék hálózathoz való csatlakoztatása előtt ellenőrizzük, hogy megfelelő feszültség van-e a készülék számára!
3. Ügyeljünk az elektromos készülék kezelésére vonatkozó alapvető szabályokra
  - 3.1. víz nem érheti
  - 3.2. vizes kézzel ne érintsük meg
  - 3.3. mezítláb ne nyúljunk hozzá
  - 3.4. a hálózati vezetékét mindig a csatlakozónál fogva húzzuk ki
  - 3.5. a gyerekek és illetéktelen személyek ne kezeljék
  - 3.6. sérült hálózati kábelt, hosszabbítót ne használjunk
  - 3.7. a csatlakozást tartsuk szárazon

### **Ha szabadban használjuk, ezekre a szabályokra fokozottan ügyelni kell!**

4. A készülék alapvetően beltéri használatra készült, de ne használjuk olyan helyiségekben, ahol fokozottan tűzveszélyes anyagok is találhatóak ( pl: szénapadláson, istállóban vagy más hasonló környezetben).

### **Tisztítás, karbantartás**

- Legalább 2-3 naponta tisztítsuk ki a rovargyűjtő tálcát az M-7104 modell kivételével.
- Olyan helyiségekben, ahol nem zavaróak a földre hulló rovarok, ott tálcá nélkül is használható
- A maximális hatás érdekében kb. 1500-2000 üzemóra után fénycsövet kell cserélni, az M-7240 típusnál 3000 üzemóra után.
- Figyelem! az M-362A készülék belsejében van egy baktériumölő lámpa, melyet 3000 üzemóra után meg kell tisztítani, 8000 üzemóra

után ki kell cserélni. A megfelelő fénycsövet a forgalmazónál szerezheti be.

- A fénycső cseréjét bízva szakemberrel!
- A rovargyűjtő tálcá tisztítása alkalmával javasolt a fénycső és a rács tisztítása is.
- Az M-7240, M-7280, M-7230, M-7115, M-308 és M-309 modellek esetében évente egyszer szakemberrel is tisztíttassa meg a készüléket.
- Az M-7111, M-7106, M-7104 modellekhez tartozékként van egy tisztító ecset, az M-364, M-369 modelleknél beépített fénycső- és rács tisztító berendezés van, mellyel legalább hetente egyszer szükséges a tisztítás elvégzése.

### **Fontos figyelmeztetés!**

- Az M-7230, M-7240, M-7280, M-7115, M-308 és M-309 modellek CSAK földelt hálózatról üzemeltethetők! A nem megfelelően földelt hálózatról való üzemeltetés miatt történő balesetek, meghibásodások miatt a gyártó (forgalmazó) nem vállal felelősséget!
- Az M-364, M-369, M-7111, M-7106, M-7104 modellek kettős szigetelésűek ezért nem földelt hálózat szükséges.
- Az M-7240, M-7280, M-308 és M-309 modellek fröccsenő víz ellen védettek.
- Az M-362A készülék belsejében egy baktériumölő GERMICID lámpa van, melynek sugárzása az emberi egészségre káros. Ha bármilyen okból a külső házban olyan mértékű törés következne be, hogy a lámpa láthatóvá válna, a készüléket azonnal ki kell kapcsolni és szervizbe kell vinni. Működés közben a rovargyűjtő tálcát kihúzni tilos, a kiürítése előtt a készüléket ki kell kapcsolni.

### **Szerelési tanácsok**

#### **Külső szerelés esetén**

- lehetőleg 2-3 méter magasságban helyezzük el
- a tartózkodási helyhez ne legyen túl közel
- csak indokolt esetben, az első rovarok megjelenése után kapcsoljuk be

#### **Beltéri szerelés esetén**

- lehetőleg 2 méter magasan helyezzük el
- a helyiség sötétebb részén, távol az ablaktól és a tartózkodási helytől
- ha hálószobában használjuk, a bekapcsolás után zárjuk be a zsálokot, a roslót